

# Návod iZURF + Tablet

1. Namontujeme a zapojíme iZURF do kalibrátoru ZURF
2. Namontujeme anténu na traktor a změříme její polohu vůči středu rozmetadla
3. Zapojíme anténu do modulu iZURF – zdířka COM3 - GPS/CAN
4. iZURF musí mít vlastní napájení – nesmí být zapojen do USB slotu na kalibrátoru ZURF, jinak nebude fungovat anténa.
5. Spustíme kalibrátor
6. Zapneme na tabletu aplikaci **CALIBRATOR FREE**
7. V prvním okně se zobrazí iZURF s číslem, klikneme na **OK**, aby bylo navázáno spojení
  - a. Pokud se nezobrazí iZURF s číslem, tak nejspíš není napájen
  - b. Při prvním spuštění musíme nastavit polohu antény vůči středu rozmetadla
    - i. V aplikaci Calibrator Free na tabletu stisknete **MENU – Settings – GPS settings**
      1. Nastavíme **Baud rate** na **38400**
      2. Polohu antény od středu rozmetadla
        - a. **GPS offset Dx** – pravolevá pozice antény
        - b. **GPS offset Dy** – předozadní pozice antény
    - ii. V aplikaci Calibrator Free na tabletu stisknete **MENU – Settings – User data**
      1. Nastavíme **email** pro odesílání reportů o práci na poli
        - a. Report se sám odešle při připojení tabletu k internetu
8. Tablet máme nastavený
9. Když chceme začít práci na poli, tak klikneme na modré políčko **Start new job**
10. Zobrazí se nám tabulka s názvem pole – přednastavený název je dnešní datum a čas začátku práce
  - a. je možné napsat libovolný název pole
11. Klikneme **ok** a zbytek ovládáme na kalibrátoru – je to praktické
12. Abychom využili celou obrazovku tabletu, tak klikneme v levém horním rohu na **bílou ikonu s dvěma šipkami** a navigace se roztáhne na celou obrazovku
13. Když práci dokončíme nebo chceme přerušit, tak klikneme na modré tlačítko **Stop job**
  - a. **Finish job** – použijeme při ukončení práce
    - i. **Create report ....** Odešle informace o práci na zadaný email
    - ii. **Return to Menu** – ukončí pole a práce nebude evidována v aplikaci
  - b. **Pause job** – použijeme při přerušení práce
    - i. Pokud použijeme tuto volbu, tak pak můžeme pokračovat v práci kliknutím na modré tlačítko **Continue existing job** a výběrem pozastavených polí
      1. Klikneme na požadované pole
      2. Klikneme continue this job
  - c. **No- resume job** – vrátíme se zpět na pole (když nechceme přerušit ani ukončit práci)